





BR

BR13-KL12-T

BR8-KL10-T

BR8-KL12-T

BR8

BR7-KL12-T

BR7

BR11-KL12-T her er der en skade på røret skal man skal grave ned til

BR11

BR11-KL2-T

BR10-KL12-T

BR10

BR5-KL12-T

BR5

BR4-KL2-T

BR4

Fra BR6 til br2 er der en lunke på ledning som starter på 3 meter fra br6 og så ca 5 meter ned til br2. det er nok grunden til at det stopper engang imellem.

BR6-BR6-KL-12-T-5,99-03-T

BR6-KL-12-T

BR6

BR9-KL12-T

BR9

BR9-KL12-T

BR3

BR7-KL10-T

BR2

BR12

BR12-KL12-T

BR1

BR12-KL2-T

BR13-KL10-T

